

Orina de 24h amb Àcid per professionals

Per la determinació d'algunes magnituds cal la recollida d'orina de 24 h sobre àcid (Catecolamines, metanefrines, àcid vanilmandèlic). És important que l'àcid estigui introduït al pot des del principi de la recollida.

1. Afegir l'àcid clorhídric al 20% (10 ml) al pot d' orina de 24h. Aquest pot amb l'àcid ja afegit serà el que li subministrarem al pacient
2. S' ha d' etiquetar el contenidor amb l' etiqueta de producte irritant



3. El pacient ha de recollir la orina en el vas que se li entregarà i d' aquest passar-la al contenidor rebutjant la primera orina del matí i recollint la resta de la orina del dia fins la primera del dia següent.
4. Si el pacient té proves en les que cal orina de 24h amb àcid i altres sense àcid haurà de recollir orina durant 2 dies, un dia omplint el pot amb àcid i altre dia el pot sense àcid.
5. Un cop entregat el contenidor de 24h s'ha d'invertir 2-3 cops i omplir el tub de tap marró. Caldrà escriure el volum total recollit al tub. Si hi ha orina amb àcid i sense s'haurà de recollir el tub corresponent a cada contenidor anotant el volum a cadascú i senyalant quin es el que porta àcid .

